




CONTROLE REMOTO

YAC1FB16

MANUAL DE OPERAÇÃO

Operação e instrução do controle remoto

Botões do controle remoto



Introdução dos ícones do visor

Modo de operação	Descrição
FAN AUTO	I FELL VELOCIDADE CONFIGURADA
TURBO	TURBO
SINAL ENVIADO	SINAL ENVIADO
MODO AUTOMÁTICO	MODO AUTOMÁTICO
MODO REFRIGERAÇÃO	MODO REFRIGERAÇÃO
MODO DESUMIDIFICAÇÃO	MODO DESUMIDIFICAÇÃO
MODO VENTILAÇÃO	MODO VENTILAÇÃO
MODO AQUECIMENTO	MODO AQUECIMENTO
SONO	SONO
LED	LED
LIMITAÇÃO DE POTÊNCIA	LIMITAÇÃO DE POTÊNCIA
FUNÇÃO 8°C AQUECIMENTO	FUNÇÃO 8°C AQUECIMENTO
FUNÇÃO SAÚDE	FUNÇÃO SAÚDE
AUTO LIMPEZA	AUTO LIMPEZA
RENOVAÇÃO GRADUAL DO AR	RENOVAÇÃO GRADUAL DO AR
TEMP. SET	TEMP. SET
	TEMP. INTERNA DO AMBI.
	TEMP. EXTERNA DO AMBI.
RELÓGIO	RELÓGIO
88°F	TEMPERATURA CONFIGURADA
WiFi	WIFI
88:88	HORA CONFIGURADA
HOUR ON/OFF	LIGAR TIMER / DESL. TIMER
	SWING ESQ. e DIR.
	SWING CIMA/BAIXO
CADEADO	CADEADO
SILENCIO	SILENCIO

■ Descrição das funções do controle remoto

NOTA

- Este é um controle remoto de uso geral. Pode ser usado para ar-condicionado com multifunções. Caso alguma função não esteja disponível no aparelho, o mesmo não responderá ao comando.
- Após energizar, o ar-condicionado fará um som. O indicador de energia “” acenderá na unidade interna. Depois disso, você pode operar o ar-condicionado usando o controle remoto.
- Com o status ligado, pressionando qualquer botão no controle remoto, o ícone de sinal “” no visor do controle remoto piscará uma vez e o ar-condicionado emitirá um som, o que significa que o sinal foi enviado para o ar-condicionado.

1. LIGAR/DESL.

Pressione este botão para ligar a unidade. Pressione este botão novamente para desligar a unidade.

2. MODO

Pressione este botão para selecionar o modo de operação.



NOTA

- Modo aquecimento apenas para modelos que possua esta configuração.
 - No modo AUTO a velocidade não pode ser selecionada.
 - A velocidade no modo desumidificação é baixa e não pode ser ajustada.
- Ao selecionar o modo automático, o ar-condicionado irá operar automaticamente de acordo com a configuração de fábrica 25°C (77°F) REFRIGERAÇÃO e 20°C (68°F) AQUECIMENTO. A temperatura definida não pode ser ajustada e não será exibido no controle também.
- Pressione o botão VENTILAR para ajustar a velocidade da ventilação.
 - Pressione o botão SWING para ajustar o ângulo do direcionador de ar.

3. VENTILAR

Pressione esse botão para definir a velocidade da ventilação, seguindo a sequência:


AUTO, , , , , , em seguida de volta ao AUTO.

NOTA

- Velocidade AUTO, o ar-condicionado selecionará a velocidade do ventilador automaticamente de acordo com a configuração padrão de fábrica.
- Função AUTO LIMPEZA: segurando o botão “VENTILAR” por 2s no modo refrigeração ou desumidificação, o ícone “” é exibido e a ventilação da unidade interna continuará ligada por alguns minutos após desligar o aparelho, para ser feito a desumidificação interna do evaporador.
- AUTO LIMPEZA não funciona no modo AUTO, ventilação ou aquecimento.
- Após a desenergização do controle remoto (descarregamento da pilha), a função AUTO LIMPEZA é desativada.
- AUTO LIMPEZA: Depois de desligar a unidade pressionando o botão “”, o ventilador interno continuará funcionando por alguns minutos em baixa velocidade. Neste período, segure o botão “VENTILAR” por 2s para desligar a ventilação da unidade interna diretamente.
- Função AUTO LIMPEZA desabilitada: Depois de desligar a unidade, pressionando o botão “”, a unidade irá ser desligada diretamente.

4. SWING (OSCILAR) ESQ/DIR

Pressione esse botão para ajustar o ângulo do direcionador de ar para esquerda ou direita. Pressionando esse botão com ou sem intervalo o ângulo do direcionador de ar será alterado conforme o ciclo ilustrado abaixo:



NOTA


A função está disponível apenas para alguns modelos.

5. “▲” e “▼”

Pressione esse botão “” ou “” uma vez para aumentar ou diminuir a temperatura em 1°C (1°F). Pressionando o botão “” ou “”, por 2s, a temperatura irá mudar rapidamente. Ao soltar o botão, após a configuração, o indicador de temperatura na unidade interna irá mudar de acordo com a configuração. (A temperatura não pode ser ajustada no modo automático). Para definir LIGAR TIMER, DESL.TIMER ou RELÓGIO, pressione o botão “” ou “” para ajustar o tempo.

6. LIMIT. POTÊNCIA

Pressione esse botão para limitar a potência de toda a unidade. O controle remoto exibirá conforme o ciclo ilustrado abaixo:



- A potência máxima limitada é inferior a do modo.
- Se a potência atual for inferior a potência máxima, então a potência não será limitada após entrar em tal modo.
- Para o modelo com uma unidade externa e duas unidades internas, se qualquer uma das unidades internas entrar no modo de limitação de potência, a unidade externa entrará no modo de limitação de potência de acordo com a configuração da unidade interna; quando as duas unidades internas entram no modo de limitação de energia, então a potência da unidade externa será limitada de acordo para a potência mais baixa das duas unidades internas.

NOTA

A função está disponível apenas para alguns modelos.

7. FAST COOL

Pressione esse botão no modo de refrigeração para selecionar o modo **FAST COOL** (Resfriamento rápido) de 25°C, o modo **FAST COOL** de 16°C e o modo de refrigeração normal circularmente. Depois de entrar no modo **FAST COOL**, a velocidade do ventilador é automática e a temperatura definida é 25°C ou 16°C. Neste momento, a temperatura definida pisca por 5s. No período que ela está piscando, pressione o botão “**▲**” ou “**▼**” para ajustar a temperatura definida. Pressione o botão VENTILAR para ajustar a velocidade do ventilador. Se a temperatura definida e a velocidade do ventilador não tiverem sido ajustadas durante esse período, o controle remoto e a unidade interna funcionarão sob a temperatura e velocidade do ventilador definidas atualmente durante 20 minutos. 20 minutos depois, a temperatura definida e a velocidade do ventilador do controle remoto e da unidade interna passarão para o estado antes do **FAST COOL**.

NOTA


- Se a temperatura definida e a velocidade do ventilador tiverem sido ajustadas durante a operação no modo **FAST COOL**, a unidade sairá do modo **FAST COOL**. Depois a unidade interna funciona continuamente sob o estado ajustado.
- A função de resfriamento rápido (**FAST COOL**) só é aplicável a alguns modelos. Se esta função não estiver disponível para seu produto, 20 minutos depois, o controle remoto retornará ao status antes do resfriamento rápido. A unidade interna funciona conti-

nuamente de acordo com o estado atual.

- Neste momento, o estado do visor da unidade interna e o estado do visor no controle remoto podem ser diferentes.
- Esta função está disponível apenas para alguns modelos.

8. SWING (OSCILAR) CIMA/BAIXO

Pressione esse botão para ajustar o ângulo do direcionador de ar para cima e para baixo. Pressionando esse botão com ou sem intervalo, o ângulo do direcionador de ar será alterado conforme o ciclo ilustrado abaixo:



- Ao selecionar **↓**, o direcionador de ar oscilará automaticamente para cima e para baixo com o ângulo máximo.
- Ao selecionar **↓↓↑↑**, o direcionador de ar oscilará de acordo com a posição fixa.

9. DESL. TIMER

- Pressione esse botão para definir o tempo de desligar o aparelho. No status da função **DESL. TIMER**, o ícone “**○**” desaparece e a palavra “**OFF**” no controle remoto pisca. Pressione o botão “**▲**” ou “**▼**” para ajustar a hora de desligar o aparelho. Após apertar o botão ou a configuração **DESL. TIMER** aumentará ou diminuirá 1 minuto. Segure o botão “**▲**” ou “**▼**”, por 2s, o tempo mudará rapidamente até atingir o tempo necessário. Aperte o botão **DESL. TIMER** dentro de 5s para confirmar. A palavra “**OFF**” irá parar de piscar.
- Cancelar **DESL. TIMER**: Pressione o botão **DESL. TIMER**, e os caracteres “**OFF**” irá desaparecer.

10. DORMIR

- **DORMIR**: Pressione esse botão para selecionar os modos Dormir 1(**1**), Dormir 2(**2**), Dormir 3(**3**) ou cancelar Dormir
- Dormir 1 - No modo refrigeração: após 1 hora de funcionamento do aparelho, a temperatura de configuração aumentará 1°C em cima da temperatura setada, após 2 horas, aumentará em 2°C em cima da temperatura setada, então a unidade funcionará nesta temperatura de ajuste. No modo aquecimento: depois de funcionar por 1 hora, a temperatura de configuração diminuirá 1 °C em cima da temperatura setada, depois de 2 horas, diminuirá 2 °C em cima da temperatura setada, então a unidade funcionará nesta temperatura de ajuste.

- Dormir 2 - O ar-condicionado será executado de acordo com a predefinição de um grupo de curva de temperatura definido de fábrica.
 - Dormir 3 - A configuração da curva de sono será ajustada com as suas preferências;
- (1) No modo Dormir 3, pressione o botão “TURBO” por alguns segundos, o controle remoto entrará no status de configuração do sono ajustada pelo usuário, neste momento, o tempo do controle remoto exibirá “1 hora”, e a temperatura exibirá “88”, correspondente a temperatura da última configuração da curva de sono, e piscará (A primeira entrada será exibida de acordo com o valor de configuração da curva inicial de fábrica);
- (2) Pressione o botão ▲ ou ▼, para alterar a temperatura de configuração correspondente, depois de ajustada, pressione o botão “TURBO” para confirmar;
- (3) Neste momento, a hora será automaticamente aumentada na posição do temporizador no controle remoto, (para “2 horas”, “3 horas” ou “8 horas”), o local de definição da temperatura “88” exibirá a temperatura correspondente da última configuração de curva de sono e piscará;
- (4) Repita a operação da etapa (2) ~ (3) acima, até 8 horas, para finalizar os ajuste de temperatura. Neste momento, o controle remoto irá retomar a exibição do cronômetro original; o visor da temperatura voltará à temperatura de ajuste original.
- Dormir 3 - Consulta da curva de sono.
- O usuário pode consultar a curva de sono predefinida e concordar com a configuração predefinida. Realize os passos (1) e (2) e ao visualizar o status de configuração de dormir do usuário, não altere a temperatura, apenas pressione o botão “TURBO” diretamente para confirmação.

NOTA

No procedimento ou predefinição descrito acima, se nenhum botão for pressionado por 10 segundos consecutivos, a configuração da curva de sono será encerrada automaticamente e retornará a exibir o visor original. Em procedimento de pré-configuração ou consulta, pressione botão “⊕”, botão “MODO”, e a configuração da curva de sono ou o status da consulta será encerrado da mesma forma.

11. SAÚDE

Pressione esse botão para ativar ou desativar a função Saúde. Depois que a unidade é ligada, o padrão é a função Saúde ativada. Essa função ativa e desativa o gerador de plasma.

NOTA

A função está disponível apenas para alguns modelos.

12. LIGAR TIMER

Pressione esse botão para definir o tempo de ligar o aparelho. No status da função **LIGAR TIMER**, o ícone “⊕” desaparece e a palavra “ON” no controle remoto pisca. Pressione o botão ▲ ou ▼ para ajustar a hora de ligar o aparelho. Após apertar o botão ▲ ou ▼ a configuração **TIMER ON** aumentará ou diminuirá 1 minuto. Segure o botão ▲ ou ▼, por 2s, e o tempo mudará rapidamente até atingir o tempo necessário. Aperte o botão **LIGAR TIMER** dentro de 5s para confirmar. A palavra “ON” irá parar de piscar.

Para cancelar **LIGAR TIMER**: Pressione o botão **LIGAR TIMER** e os caracteres “ON” irá desaparecer.

13. TURBO

Sob os modos de refrigeração ou aquecimento, pressione este botão para acelerar o resfriamento ou aquecimento. Este ícone “🌀” será mostrado no controle remoto. Pressione este botão novamente para desativar a função turbo e o ícone “🌀” desaparecerá. Se iniciar esta função, a unidade irá ventilar numa velocidade maior que alta para resfriar ou aquecer rapidamente a temperatura ambiente para a temperatura configurada.

14. RELÓGIO

Pressione esse botão para definir a hora do relógio, o ícone “⊕” no controle remoto piscará. Pressione o botão ▲ ou ▼ dentro de 5s para acertar a hora do relógio. Cada aperto no botão ▲ ou ▼, o tempo do relógio aumentará ou diminuirá 1 minuto. Se pressionar o botão ▲ ou ▼, por 2s, o tempo mudará rapidamente. Solte o botão ao alcançar o tempo necessário, pressione o botão Relógio novamente para confirmar a operação. O ícone “⊕” irá parar de piscar.

15. LED

Pressione esse botão, irá apagar a luz do visor da unidade interna e o ícone “💡” no controle remoto desaparecerá. Para retornar a luz no visor da unidade, pressione novamente o botão **LED**.

16. WIFI

Pressione esse botão, para ativar a função Wifi, o ícone “WIFI” será exibido no controle remoto. Segure o botão **WIFI** por 5s para desligar a função Wifi e o ícone “WIFI” desaparecerá. No status do produto desligado, pressione os botões “MODO” e “WIFI” simultaneamente por 1s, o módulo Wifi irá restaurar as configurações de fábrica.

NOTA

A função está disponível apenas para alguns modelos.

17. TEMP.

Pressione esse botão, para você poder ver a temperatura definida, a temperatura ambiente interna ou a temperatura ambiente externa no visor da unidade interna. O controle remoto exibirá conforme o ciclo ilustrado abaixo:



- Ao selecionar “” ou “sem exibição” com controle remoto, o indicador de temperatura na unidade interna exibe a temperatura definida.
- Ao selecionar “” com controle remoto, o indicador de temperatura na unidade interna exibe a temperatura ambiente interna.
- Ao selecionar “” com controle remoto, o indicador de temperatura na unidade interna exibe a temperatura ambiente externa.

NOTA

- Na função economia de energia, a velocidade do ventilador é padronizada como velocidade automática e não pode ser ajustada.
- Na função economia de energia, a temperatura definida não pode ser ajustada. Pressione o botão “TURBO” e o controle remoto não enviará sinal.
- A função dormir e a função economia de energia não podem funcionar ao mesmo tempo. Se a função economia de energia tiver sido definida no modo refrigeração, pressione o botão “DORMIR” para cancelar a função de economia de energia. Se a função dormir tiver sido definida no modo refrigeração, iniciar a função de economia de energia cancelará a função dormir.

8°C- AQUECIMENTO

No modo aquecimento, pressione os botões “TEMP” e “RELÓGIO” simultaneamente para ligar ou desligar a função **8°C- aquecimento**. Quando a função **8°C- aquecimento** é iniciado, o ícone “” e “” será mostrado no controle remoto, e o ar-condicionador irá manter o estado de **8°C-aquecimento**.

NOTA

- Na função **8°C- aquecimento**, a velocidade do ventilador é padronizada como velocidade automática e não pode ser ajustada.
- Na função **8°C- aquecimento**, a temperatura definida não pode ser ajustada. Pressione o botão “TURBO” e o controle remoto não enviará sinal.
- A função dormir e a função **8°C- aquecimento** não podem funcionar ao mesmo tempo. Se a função **8°C- aquecimento** tiver sido definida no modo aquecimento, pressione o botão “DORMIR” para cancelar a função **8°C- aquecimento**. Se a função dormir tiver sido definida no modo aquecimento, iniciar a função **8°C- aquecimento** cancelará a função dormir.
- Na exibição de temperatura em °F, o controle remoto exibirá aquecimento de 46°F.

I FEEL

Pressione o botão “MODO” e “” simultaneamente para ligar a função **I FEEL** e o ícone “” será exibido no controle remoto. Depois que esta função for definida, o controle remoto irá enviar a temperatura ambiente detectada para o controlador e a unidade ajustará automaticamente a temperatura ambiente interna, de acordo com a temperatura detectada.

Pressione estes dois botões simultaneamente novamente para desligar a função **I FEEL** e o ícone “” irá desaparecer.

Por favor, coloque o controle remoto perto do usuário quando esta função estiver ativada. Não coloque o controle remoto perto de objeto de alta temperatura ou baixa temperatura, a fim de evitar a detecção de erros imprecisos da temperatura ambiente. Quando a função **I FEEL** é ativada, o controle remoto deve ser colocado dentro da área onde a unidade interna pode receber o sinal enviado pelo controle remoto.

NOTA

- A exibição da temperatura externa está disponível apenas para alguns modelos. Nesse momento, a unidade interna recebe o sinal “”, enquanto o indicador de temperatura na unidade interna exibe a temperatura definida.
- O padrão é exibir a temperatura definida ao ligar a unidade. Não há exibição no controle remoto. Somente para os modelos cuja unidade interna possui display dual-8.
- Ao selecionar a exibição da temperatura ambiente interna ou externa, o indicador de temperatura na unidade interna exibe a temperatura correspondente e após 5s exibe a temperatura definida automaticamente.
- Cancelar lembrete de limpeza do filtro: Se o indicador de temperatura na unidade interna estiver piscando, ele lembra o usuário de limpar o filtro. Pressione o botão TEMP por 5s para cancelar o lembrete.

Informações especiais do controle remoto

ECONOMIA DE ENERGIA

No modo refrigeração, pressione os botões “TEMP” e “RELÓGIO” simultaneamente para iniciar ou desligar a função de economia de energia. Quando a função de economia de energia é iniciada, “SE” será exibido no controle remoto e o ar-condicionado ajustará a temperatura definida automaticamente de acordo com a configuração de fábrica para alcançar o melhor efeito de economia de energia.

CADEADO

Esta função é para bloquear totalmente o controle remoto. Pressione **▲** e **▼** simultaneamente para ligar ou desligar a função cadeado. Quando ligar esta função, aparecerá este ícone “**█**” no visor do controle remoto. Se você operar o controle remoto, o ícone piscará 3 vezes e não enviará o sinal para a unidade.

TRANSIÇÃO TEMP. °C E °F

Sob o estado desligado, pressione os botões “**▼**” e “**MODO**” simultaneamente para alternar entre as unidades de temperatura °C e °F.

LIMPEZA PROFUNDA (SMARTCLEAN)

No modo desligado, pressione os botões “**MODO**” e “**VENTILAR**” simultaneamente por 5s para ligar ou desligar a função de **Limpeza Profunda**. Quando a função de **Limpeza Profunda** estiver ligada, no visor da unidade interna aparecerá “**CL**”. Durante o processo, a unidade interna realizará resfriamento e aquecimento rápido. Talvez haja algum ruído, o qual poderá ser decorrente da expansão ou encolhimento do líquido. O ar-condicionado ventilará ar frio ou quente, o qual é um fenômeno normal. Durante o processo de **Limpeza Profunda**, por favor, tenha a certeza de deixar o cômodo bem ventilado para evitar afetar o conforto.

NOTA

- A função Limpeza Profunda deve somente trabalhar sob temperatura ambiente. Se o cômodo estiver sujo, utilize esta função 1 vez ao mês, se não, faça o uso a cada 3 meses. Após ligar a função de Limpeza Profunda, você poderá sair do cômodo. Quando a função finalizar, o ar-condicionador entrará no status desligado.
- Esta função é disponível apenas para alguns modelos.


LEMBRETE LIMPEZA DE FILTRO

A função de lembrete está desabilitada por padrão. Segure o botão “**TEMP**” no controle remoto por 5s para ligá-lo. A unidade interna emitirá um som por 0,5s e o display ficará ligado por 3s. Uma vez ligada a função de lembrete, quando o ar-condicionado atingir o tempo definido de limpeza de filtro, o display piscará cerca de 30s quando a unidade for ligada cada vez para lembrar o usuário de limpar o filtro. Você pode desligar esta função lembrete pressionando o botão “**TEMP**” no controle remoto por 5s e então o ar-condicionado contará o tempo novamente.

NOTA

- A função está disponível apenas para alguns modelos.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS NO CONTROLE REMOTO



- Empurre para trás pressionado na parte marcada do controle remoto “**█**”, como mostrado na figura acima, e então puxe para fora a tampa das pilhas na direção da seta.
- Substitua por duas pilhas (AAA 1.5V) e tenha certeza de posicioná-las de acordo com a polarização correta.
- Reinstale a tampa da caixa das pilhas.

NOTA

- Durante a operação, aponte o controle remoto para o receptor de sinal da unidade interna.
- A distância não deve ser maior do que 8m, e não deve haver obstáculos entre eles.
- O sinal pode sofrer interferência das lâmpadas fluorescente ou de telefones. O controle deve ficar perto da unidade quando estiver operando.
- Ao substituir as pilhas, utilize o mesmo modelo mencionado acima.
- Quando não for utilizar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas.
- Se o visor do controle remoto estiver difuso ou em branco, por favor, troque as pilhas.



GBMWN-03-000-07/2025



GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA

Escritório e Fábrica em Manaus
Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II, **CEP:69007-002**,
Manaus-AM, Brasil PABX: (92) 2123-6900

SAC **Site** **E-mail** **f@**
0800 055 6188 gree.com.br sac@gree-am.com.br GreeBrasil



B108858